

Herbol – Acryl Satin

Popis výrobku:

Vodou riediteľný, 100% akrylátový lak určený pre vysoko elastické základné a konečné nátery na drevo, železné aj neželezné kovy, plastické hmoty, murivo, omietky, vonkajšie aj vnútorné betóny.

Hustota:

cca 1,22 kg/lit.

Základné pojivo:

špeciálna akrylátová živica

Farebný odtieň:

biely

Stupeň lesku:

hodvábný lesk

Balenie:

1 L, 3 L, 10 L

Riedidlo:

Voda

Pigmenty:

oxid titaničitý

Aplikačné údaje:

Spôsob nanášania:

štetcom, valčekom v originálnej konzistencii, pri striekaní je možné nariediť vodou podľa potreby

Teplota pri nanášaní:

Min. +5°C pre podklad a vzduch, pri nanášaní aj počas schnutia. Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Údaje pre striekanie:

Zariadenie	Nízkotlakové	Vysokotlakové	Za horúca	Airless
Tlak	-	0,35 MPa	0,35 MPa	cca 14 MPa
Veľkosť trysky	1,5 - 1,8 mm	1,5 - 1,8 mm	1,5 mm	0,28 mm
Počet krížových nástrekov	2	2	1,5	0,5 - 1

Spotreba:

cca 100 – 140 ml/m²

Doba schnutia:

(pri teplote 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)

suchý proti prachu: za cca 30 minút

suchý na dotyk: za cca 2-3 hodiny

pretierateľný: za cca 12 hodín

celkom preschnutý: za cca 24 hodín

Tónovanie:

S materiálom Herbol-Herbocryl. Na pranie sa dodáva vo všetkých odtieňoch namiešaním na miešacom automate Herbol-Color-Service.

Doba skladovania:

cca 2 roky v dobre uzatvorenom originálnom balení, v chlade a suchu, chránené pred mrazom

Čistenie náradia:

ihneď po použití – vodou

Likvidácia odpadu:

Pri remeselnom alebo priemyselnom použití a pri použití vo verejných zariadeniach musia byť zvyšky materiálu odovzdané vhodnému podniku, ktorý sa zaoberá likvidáciou odpadu. Pri použití v domácnosti je potrebné zvyšky materiálu zlikvidovať v rámci zberových akcií.

Bezpečnostné opatrenia:

Odpadajú.

Pri práci s lakmi bez škodlivín dodržiavajte bežné bezpečnostné predpisy. Skladujte mimo dosah detí. Počas práce aj po jej ukončení zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní nevdychujte vzniknuté výpary. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie pomôcky.

Pracovný postup:**Podklad a zloženie náteru:**

Všetky náterové a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Platia predpisy VOB, diel C, DIN 18363, Náterové práce, kap. 3.1.4.

Drevo:

Živicové lepkavé povrchy umyjeme nitroriedidlom. Surové ihličnaté drevo na vonkajšie použitie natrieme základným náterom Herbol-Holziefgrund., prípadne nanesieme tmel Herbol-Fleckspachtel.

Kov:

Plochy riadne očistíme, prípadne odmastíme. Natrieme základnou farbou Herbol-I+A Grund.

Minerálne podklady:

Plochy očistíme. Na podklade vyskúšame, či je náter vhodný. Ako základný náter použijeme impregnačný náter Herbol-Imragniergrund alebo Herbol-Hydrogrund.

Pozinkovaný podklad:

Povrch očistíme 4% roztokom čpavkovej vody a následne umyjeme vodou.

Hliník:

Povrch odmastíme nitroriedidlom.

Plasty:

Odmastíme čpavkovým namáčacím roztokom.

Textílie:

Plochy riadne očistíme.

Medzináter:

1 x Herbol-Acryl Satin medzivrstvu prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosti 180 - 240

Konečný náter:

1 x Herbol-Acryl Satin

Obnovenie náteru:

Uvoľnené časti náteru odstráňte, zostávajúce staré nátery (tiež syntetické) očistíme a prebrúsime. Poškodené miesta pretrieme základnou farbou.

Pokyny pre aplikáciu:

Pri použití všetkých akrylátových lakov riediteľných vodou platia iné pravidlá než pri konvenčných materiáloch. Pri natieraní štetcom použijeme štetec s umelými štetinami. Zvláštnosťou je trojuholníková štetka na natieranie okien. Štetce po použití umyjeme vodou a mydlom alebo ich dáme do zriedeného akrylátového laku. Na obzvlášť hladké povrchy môžu byť laky nanášané valčekovou metódou a to so zaobleným mohérovým alebo molto- prénovým valčekom. Doporučujeme akrylátové laky pri spracovaní rozdeliť do malých nádob, pretože materiál pri okrajoch nádob rýchlo zasychá. Na veľkých plochách sa akrylátové laky nemajú nanášať celoplošne, ale v menších pruhoch, aby sa odstránili usadeniny a pre- sahy. Taktiež vlhkosť vzduchu presahujúca 85% a teploty pod 5oC môžu vytváraniu filmu uškodiť. Pretože nie každá tesniaca hmota sa znáša s akrylátovými látkami, doporučujeme použiť akrylátové tmely. Na tropické dreveniny používame Herbol-Fensterweiss a na oceľové časti I+A Grund.