

Herbol-Heizkörper-Weißlack

Popis výrobku:

Herbol-Heizkörper Weisslack je biely lak na topné telesá, odolný proti vysokým teplotám. Je určený na prvotné aj renovačné nátery. Môže sa natierať aj striekať.

Upozornenie:

Biela farba a jej odtiene majú sklon k zmene farebného odtieňa. Tento jav typický pre laky môže byť zosilnený vplyvom uskladnenia v tme a výparmi čpavku.

Hustota:

cca 1,15 kg/lit.

Základné pojivo:

alkydová živica

Aplikačné údaje:

Spôsob nanášania: štetcom, valčekom, striekaním

Teplota pri nanášaní: min. +5°C pre podklad aj vzduch aplikácii aj počas schnutia

Údaje pre striekanie:

Zariadenie	Nízkotlakové	Vysokotlakové	Za horúca	Airless
Tlak	0,048 Mpa	0,35 MPa	0,35 MPa	16 Mpa
Veľkosť trysky	1,8 mm	1,5 - 1,8 mm	1,5 - 1,8 mm	0,28 mm
Počet krížových nástrekov	1	1	0,5	0,5

Údaje pre riedenie:

Riedenie pre:	Viskozita (DIN/4 pohár)	Prídavok %
Natieranie	orig. konzistencia	-
Valčekovanie	orig. konzistencia	-
Nízkotlakové striekanie	cca 60 s	
Vysokotlakové striekanie	cca 35 - 40 s	cca 15 %
Striekanie za horúca	orig. konzistencia	-
Airless	orig. konzistencia	-

Farebný odtieň:

biely

Stupeň lesku:

vysoký lesk

Balenie:

0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

Spotreba:

pri natieraní: cca 125 ml/m²

pri nízko a vysokotlakovom striekaní: cca 120 ml/m²

pri airless a striekaní za horúca: cca 165ml/m²

Doba schnutia:

(pri teplote 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%)

suchý proti prachu: za cca 1 hodinu

odolný proti odretiu: za cca 12 hodín

celkom suchý: za cca 2 dni

Tónovanie:

náterom Bunt-Herbol do max. 10%

Doba skladovania:

cca 2 roky v dobre uzatvorenom originálnom balení, v chlade a suchu, chránené pred mrazom

Pigmenty:

oxid titaničitý

Riedidlo:

Herbol-Kunstharz-Verdünnung V40

Čistenie náradia:

riedidlom Herbol-Kunstharz-Verdünnung V40 alebo technickým benzínom

Bezpečnostné opatrenia:

Horľavina II. triedy!

Materiál sa nesmie dostať do rúk deťom. Počas nanášania aj schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri striekaní nevdychujte vzniknuté výpary. Pri nedostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky.

Likvidácia odpadu:

Pri remeselnom, priemyselnom použití a pri použití vo verejných zariadeniach musia byť zvyšky materiálu odovzdané vhodnému podniku, ktorý sa zaoberá likvidáciou odpadu. Pri použití v domácnosti je potrebné zvyšky materiálu zlikvidovať v rámci zberových akcií.

Pracovný postup:

Podklad a realizácia náteru:

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý. Platia predpisy VOB, diel C, DIN 18363, Náterové práce, kapitola 3.1.4.

Prvotný náter:**Prípravné práce:**

odstrániť koróziu, podklad dôkladne zbaviť hrdze a odmastiť

Základný náter:

I+A Grund šedý, antikoročný náter

Medzináter:

Herbol-Heizkörper Weisslack

Konečný náter: Herbol-Heizkörper Weisslack

Aplikácia na starý náter:**Prípravné práce:**

plochu obrúsiť a očistiť

Medzináter:

Herbol-Heizkörper Weisslack

Konečný náter:

Herbol-Heizkörper Weisslack