

Herbol-Profi-Compact-Gloss

Popis výrobku:

Herbol Profi-Compact-Gloss je vysoko lesklá maliarska farba pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Dobro sa rozťiera štetcom aj valčekom. Má dobré krycie schopnosti. Používa sa ako medzináter a konečný náter na drevo opatrené základným náterom a na kovy opatrené základným náterom.

Hustota:

cca. 1,20 kg/liter

Základné pojivo:

alkydová živica

Pigmenty:

oxid titaničitý - rutil

Farebné odtiene:

tónované odtiene pomocou Herbol-Color-Service

Stupeň lesku:

vysoký lesk

Balenie:

1 l, 2,5 l a 10 l

Skladovateľnosť:

cca. 2 roky v neotvorenom originálnom balení, v chlade a suchu, chránené pred mrazom.

Bezpečnostné opatrenia:

Horľavý (R10). Škodlivý pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí (R52/53). Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože (R 66). Uchovávať mimo dosah detí (S2). Uchovávať mimo dosah zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia (S16). Nevdychujte výpary/aerosoly/striekaciu hmlu (S23). Zamedzte styku s kožou a očami (S24/25).

Aplikačné údaje:

Upozornenie:

Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.

Materiál pred použitím rozmiešať. Biela farba a jej varianty majú sklon k zmene farebného odtieňa. Tento jav typický pre rozpúšťadlové alkydové farby môže byť zosilnený vplyvom uskladnenia alebo pri použití v tmavých priestoroch a výparmi čpavku.

Spôsob nanášania:

štetcom, valčekom, striekaním

Spôsoby striekania:

| | Veľ. trysky | tlak | viskozita (DIN 4 mm) |
|------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Nízkotlaké striekanie | 1,5 – 1,8 mm | - | cca. 30 s |
| Vysokotlaké striekanie | 1,5 – 1,8 mm | - | cca. 30 s |
| Airless | 0,011 Zoll | cca. 160 bar | neriedené |

Teplota pri nanášaní:

min. + 5 °C pre podklad a vzduch pri aplikácii a počas schnutia.

Spotreba:

cca. 90 ml/m² pre 1 náter

Doba schnutia:

pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu:
odolný proti prachu za cca. 4 hodiny
odolný proti dotyku za cca. 9 hodín
pretierateľný za cca. 18 hodín
úplne preschnutý za cca. 1 – 2 dni

Riedidlo:

Herbol AF 70* alebo technický benzín

Čistenie náradia:

riedidlom Herbol AF 70 alebo technickým benzínom

Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie (S 46). Používajte len v dobre vetraných priestoroch (S 51). Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltkarboxylát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia odpadu:

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odkladajte na mieste určenom obcou na ukladanie nebezpečného odpadu alebo predajte osobe oprávnenej k nakladaniu s nebezpečným odpadom.

Dôležité upozornenia:

Po spracovaní zaistite dôkladné vetranie. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Herbol-Profi-Compact-Gloss

Pracovný postup:

Uvedené náterové systémy na rôzne podklady sú mienené ako možné príklady. Vhodnosť náteru musí byť odborne posúdená podľa konkrétnych podmienok na objekte.

Dôležité upozornenie:

Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy alebo pri brúsení, zvarovaní alebo opaľovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary; pracujte len v dobre vetraných priestoroch; v prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Všeobecné požiadavky na prípravu podkladu:

Podklad musí byť čistý, suchý, únosný, zdrsnený, zbavený všetkých povrchových nečistôt ako sú napr. mastnota, vosk, politúra. Pre renováciu starých náterov prevádzajte skúšobný náter pre overenie únosnosti a vhodnosti nového náteru.

Príprava podkladu:

Podklad očistiť, hlavne od zašpinenia, korózie, zkrídovatených vrstiev. Odstrániť neúnosné staré nátery a obrúsiť nerovnosti. Vyskúšať vhodnosť a únosnosť starých náterov skúšobnou vzorkou. Únosné staré nátery odmastiť a jemne prebrúsiť. Neúnosné staré nátery odstrániť. Poškodené miesta vyspraviť (napr. Herbol-Universalspachtel*).

Základný náter:**Oceľ a kov:**

Podklad dôkladne zbaviť hrdze, až k dosiahnutiu kovového lesku. Odstrániť mastnoty a nečistoty (požadovaný stupeň 2, resp. P Ma podľa EN ISO 12944-4).

Základný náter Herbol-Allgrund* alebo Herbol-Hydroprimer*. Vo vonkajšom prostredí pre dokonalejšiu pasívnu antikoroziu ochranu previesť dvojnásobný základný náter.

Zinok a pozinkovaný plech:

Pozinkované plochy drhnúť umelohmotným rúnom zmesou z 10 l vody, 0,5 l 25% roztoku čpavkovej vody s pridaním 2 odlievok čistiaceho prostriedku (napr. Jar, Pril apod.) Trením vznikne jemná pena, ktorá musí pôsobiť na plochu asi 10 min. Na záver rozotrieť ešte raz, až kým je pena oceľovo šedá. Potom riadne umyť čistou vodou a povrch nechať dôkladne vyschnúť. Základný náter Herbol Hydroprimer*. Vo vonkajšom prostredí previesť dvojnásobný základný náter.

Hliník:

Podklad dôkladne umyť nitroriedidlom, resp. odmastiť. Skorodovaný povrch brúsiť nylonovým alebo perlónovým rúnom.

Základný náter Herbol 2K-Epoxyprimer* alebo Herbol-Hydroprimer*.

Vo vonkajšom prostredí previesť dvojnásobný základný náter.

Pretierateľné umelé hmoty (napr. tvrdené PVC):

Podklad drhnúť umelohmotným rúnom zmesou z 10 l vody, 0,5 l 25% roztoku čpavkovej vody s pridaním 2 odlievok čistiaceho prostriedku (napr. Jar, Pril apod.)

Trením vznikne jemná pena, ktorá musí pôsobiť na plochu asi 10 min. Na záver ešte raz prebrúsiť. Potom riadne umyť čistou vodou a povrch nechať dôkladne vyschnúť. Základný náter Herbol-Hydroprimer* alebo Herbol-Allgrund*. Vo vonkajšom prostredí previesť dvojnásobný základný náter.

Drevo a drevovláknité materiály vo vonkajšom prostredí:

Vlhkosť dreva meraná na niekoľkých miestach v hĺbke min. 5 mm nesmie presiahnuť u ihličnatého dreva 15% a u listnatého dreva 12%. Drevo zbrúsiť, živicu a lepidlo masťné drevené plochy umyť nitroriedidlom a nechať dôkladne vyvetrať. Drevo vo vonkajšom prostredí chrániť pred zamodraním penetračným náterom Herbol-Bläueschutzgrund BS*.

Základný náter s Herbol Herbolin-Fenstergrund*.

Drevo a drevovláknité materiály vo vnútornom prostredí:

Vlhkosť dreva vo vnútornom prostredí nesmie prekročiť 10%. Podklad prebrúsiť.

Živicu a lepidlo masťné drevené plochy umyť nitroriedidlom a nechať dôkladne vyvetrať. Základný náter: Herbol Profi-Vorstrichfarbe ZQ alebo Herbol-Holz tiefgrund*.

Medzináter na všetky horeuvedené podklady:

opatrené základným náterom i na súdržné, predom pripravené staré nátery: na drevené a drevovláknité podklady vo vonkajšom prostredí medzináter Herbol Herbolin-Fenstergrund*. Vo vnútornom prostredí v prípade potreby pretmeliť Herbol-Universalspachtel* a jeden medzináter Herbol Profi-Vorlack ZQ*. Na oceľ, kov a hliník medzináter Herbol Profi-Compact-Gloss*.

Konečný náter na všetky horeuvedené podklady:

1-2 konečné nátery Herbol Profi-Compact-Gloss

Upozornenie: * Pre jednotlivé materiály dodržiavať údaje uvedené v príslušných technických listoch.

Vydanie – apríl 2006